TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝原保温釜塚庭用取扱説明書

形 名 0.54L タイプ

RC-5RX



日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。



もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
お願い	4
各部のなまえ	
ご飯の炊きかた	
基本の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 6
おいしいご飯のポイント	. 7
いろいろなご飯の炊きかた	. 8
予約炊飯のしかた	10
保温について(再加熱)	12
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
調理のしかた	14
パン	15
ケーキ	16
温泉卵・豆腐	17
温泉卵・豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
煮沸クリーニング	19
内釜の取り扱い	19
うまくできない/こんなときは	20
エラー表示	22
仕様	22
保証とアフターサービス	23
保証書	24
ク 炊飯容量と炊飯時間の目安	
ク 然気日をはずす/付ける	9
ク 停電したとき	21
検 リチウム電池について 2	21
窓 で相談センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

注意 「軽傷」や|家屋・家別はとい頂吉」 が発生する可能性が想定される内容 「軽傷」や「家屋・家財などの損害」

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす! 内容

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セ ンターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが
- 内釜・ふたが変形、破損している。



分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げ の販売店または、 東芝生活家電ご相 談センターにご相 談ください。





通気口やすきまに 異物を入れない

特にピンや針金などの金属物





水につけたり、 水をかけたり しない





子供だけで使わ せたり、幼児の 手の届く所で使 わない



電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う (延長コードを使用しない)
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない



● 電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く





■ コードを傷付けない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



蒸気口は高温です 手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





炊飯中はふたを開けたり、本体 を動かしたり、持ち運ばない



本書に記載以外の用途には 使わない

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼ れによるやけど・けがの原因になります。

《使用してはいけない調理例》

- クッキングシート・アルミ箔・ラッ プ・あく取りシート・青菜・豆類な ど、蒸気出口をふさぐようなもの。
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやす い調理。
- ●食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する調理。

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

電源プラグ・コードの取り扱い



● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う





■電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



安全にお使いいただくために



● 心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。



● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

やけど・けがを防ぐために

とがあります。



● 使用中や使用後しばらくは、内釜・ 蒸気口・放熱板などの高温部に触 れない



- む手入れは電源プラグを抜き、本 体が冷えてから行う 蒸気口には熱い湯がたまっているこ
- ふたを開けるときは、蒸気に注意 する



- ●本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れない
- ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

こんな所で使わない



- 水のかかる所や、火気の近く
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 壁や家具などの近く キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。
- アルミシートや電気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。
- 荷重強度が不足しているスライド式 テーブル 荷重強度は、10kg以上のものをお 使いください。
- ♪ ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

ふきこぼれを防ぐために



- おかゆは水が多いため、白米・無 洗米・早炊きコースで炊かない おかゆは〈おかゆ〉コースで炊いて ください。
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。



● 蒸気口を確実に取り付ける

お願い

(故障や誤動作を防ぐためにお守りください)

■次のような場所で使わない

故障や、変形・変色の原因になります。 ●本体底面の通気口をふさぐような所。 (紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上)

● 直射日光が当たる所。 ● 油などが飛び散る所。

■本体や本体のまわりは清潔にして使用する

機能を維持するための通気口などから、ほこり や虫が入ると故障の原因になります。

■空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

■内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに 使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

■内釜を傷めない

内釜内面のフッ素樹脂加工がはがれる原因にな ります。(詳しくは 19ページをご覧ください)

■水滴・異物は必ずふき取る

内釜の外面や温度センサー・ふたパッキンなど に異物が付いたままで使うと、うまくご飯が炊 けなかったり、故障の原因になります。

■ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・ 変色や故障の原因になります。

■磁気に弱いものを近づけない


キャッシュカード・自動改札定期券・カセット テープなどは、記憶が消えることがあります。 テレビ・ラジオ・電話などは、雑音が入ること があります。

■本体を落としたり、割れ・がたつきが生じ たときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

各部のなまえ

- 初めてお使いになるときは、内釜・蒸気口・付属品を 洗ってください。(18・19ページ)
- ■使い始めにはプラスチックのにおいがすることがあり ますが、で使用にともないなくなります。(21ページ)








操作部

炊飯、切キーに凸マークが付いています。



● 表示部の時計は、電源プラグを抜いている間は内蔵のリチウム電池で動いています。電源プラグを差し込 んでいると電源で動くため、リチウム電池が長持ちします。(リチウム電池が消耗したら……21ページ)

電源プラグをコンセントに差し込む

基本の手順

お米を計る付属の計量カップで 【良い例】







すりきり **1 カップ**=約 **180ml** (約 1 合)

●料理用の計量カップ(200ml)や計量米び つでは、誤差が出ることがあります。

お米を洗う 水が澄むまで手早く





内釜でお米を洗えます

- ①たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てます。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むま でくり返す。
- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

水加減する 水位目感を選び、お米のカップ数まで



お米は平らにならし、水平な場所で

「炊きたいもの」と「水位目盛」について (8ページ)

● お好みにより、水の量を増減してください。

下記の各部に異物・水滴などが付いていると

ふたの内側

内釜のふち

温度センサー

外面・底面

放熱板 ふたパッキン

内釜の

きは、ふき取ってください。

クランプ部・

ふたを閉める

前には確認

保温中も

(● 目盛に対して 2mm 以内を目安に)

内釜をセットして、 ふたを閉める





内釜は押し込むように下まで入れます 庫内に内釜回り止めゴムがあるため、 、入りにくく感じることがあります

炊飯コースを確認して 炊飯開始

(炊飯) を押す

● 炊飯キーを押すと〔炊飯ランプ〕が点灯。

むらしになると〔炊飯ランプ〕が点滅し、炊 き上がりまでの残時間を表示します。 (むらし中に切キーを押すと、ご飯に芯が残ります)

ブザーが鳴ったら、炊き上がり

○予約□







〔 🔓: 時間を表す〕

炊き上がったら、すぐにご飯をほぐす。

- 炊き上がると自動で保温になります。
- ▶ 使用後は切キーを押し、電源プラグを抜く

■お米を浸す必要はありません。 ■「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、 (炊飯キーを押すと自動で浸します) 庫内を人肌程度に冷ましてから炊飯してください。

おいしいご飯のポイント

お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

計量カップ

お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

お米を割らないように、 やさしく洗米

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

お好みにより、水の量を増減

かためが好み	目盛より少なめ
やわらかめが好み	目盛より多め

新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異な りますので、お好みで水の量を調整してくだ さい。

炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



保温時間は短く

- 保温は 12 時間まで。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」 「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍 保存をおすすめします。

(保温について詳しくは 12ページ)

お米について

→ 保温について

- ●精米日付が新しく、2週間~1ヶ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザルトげ 放置は避けましょう。 お米にヒビが 入ってご飯が べちゃつくよ!



炊飯に適さない水





ぱさつき かたいご飯 べちゃついたご飯

pH9以上

アルカリ

イオン水

水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。


水温が高いと、うまく炊 けない・においの原因



使用後はすぐにお手入れ

洗った後は水分をふき取ってください。

汚れたままに しておくと、 においの原因



保温を切ったら、 ご飯を入れた ままにしない。 (においの原因)

蒸気口も はずして 洗って ください

の炊き

か

基本の手

いろいろなご飯の炊きかた

炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選びます。

炊きたいもの	炊きたいもの 水位目盛		炊飯容量(カップ) 〔 〕は具を入れるときの最大量			
白米	白米	白米・炊込み	0.5 ~ 3			
無洗米	無洗米	無洗米·発芽玄米	0.5 ~ 3			
すしめし (白米)	白米すし	白米・炊込み	1~3			
すしめし (無洗米)	無洗米すし	無洗米·発芽玄米	1~3			
炊込みご飯	白米/無洗米 *	白米・炊込み	1 ~ 2 *			
発芽玄米、雑穀米	白米/無洗米 *	無洗米・発芽玄米	0.5 ~ 2 * (2)			
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5 ~ 1 (0.5)			
五分がゆ	おかゆ 5 分	おかゆ	0.5 (0.5)			
白米(早炊きで)	白米	早炊き	0.5 ~ 2 *			

- ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、 全がゆより水分の多いおかゆになります。
- *: 白米を使う場合は「白米」の水位日盛、 無洗米を使う場合は「無洗米」の水位目盛。
- ★:水位目盛の最大量より少なくなります。

炊飯コースの設定のしかた

で炊飯コースを選ぶ

炊込み 発芽玄米 白 米 無洗米 早炊き おかゆ



炊きたいコースに ●または ○を 合わせる

メニューキーを押すたびにマークが移動 (〈白米・炊込み〉になると「♪ピロロー)

炊飯を押すと、炊飯開始

〈炊込み〉(発芽玄米) 白米 (無洗米) コースの場合

前回と同じコースで炊くとき



炊飯 を押すだけ

〈白米・炊込み〉〈無洗米・発芽玄米〉コ ースは**記憶される**ので、同じコースで炊 くときは設定し直す必要はありません。

〈早炊き〉〈おかゆ〉コースの場合

毎回、炊飯コースを設定します

〈早炊き〉〈おかゆ〉コースは記憶されな いので、炊飯するたびに設定が必要です。

炊飯時間の目安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

白米	無洗米	すしめし	炊込み	発芽玄米	全がゆ	五分がゆ	早炊き
45~60分	50~65分	45~60分	45~55分	50~60分	65~70分	65分	35~40分

- ●上記表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量·水温·水量などにより 10分程度変わります。

| 具や調味料を入れるとき ……… 13ページ

「すしめし」の作りかた ……… 13ページ

早炊き 白いご飯を炊くときに使用

炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、 やや水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるとき は炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開 けずにしばらくむらしてください。

●次のような早炊きはしない。 炊込みご飯/おかゆ/発芽 玄米/白米以外のお米

無洗米

● 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。白く濁るときは、1~2回すすいでくだ さい。(「うまく炊けない」「きついこげ」「ふきこぼれ」を防止)

炊込みご飯 ➡ 「五目ご飯」(13ページ)

●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れる とき をご覧ください。(13ページ)

発芽玄米

● 白米 1 カップに対し、発芽玄米 0.5 カップを おすすめします。発芽玄米だけでも炊けます。

雑穀米ご飯(麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従 ってください。(表示がない場合は、白米に対 して雑穀を 1 割くらいでお試しください)
- 水の量は炊くお米により「白米」または「無 洗米」の水位目盛に合わせ、お好みで加減し、 〈無洗米・発芽玄米〉 コースで炊いてください。
- 水に浮くような雑穀類を混ぜるときは2~3時間 浸して、**雑穀類が沈んでから炊飯**してください。 (蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因) ● 炊飯量は 2 カップまで
- ■蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

おかゆ

- お米は白米を使います。玄米ではうまくできません。(ご飯からおかゆはできません)
- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- ●米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

お願い

- ●「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定 を守って炊いてください。
 - (ふきこぼれ・異物の詰まりによるやけど・破損の原因)
- 次のものは保温しない。(ご飯の変質・内釜腐食の原因) 炊込みご飯/雑穀米/発芽玄米/おかゆ
- 白米・無洗米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯 しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)

(お知らせ)

炊飯量によっては、うすいきつね 色にこげることがあります。

予約炊飯のしかた

設定した時刻に炊き上がります。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

● 現在時刻がずれていると、予約時 現在時刻が合っているか確認する 刻に炊き上がりません。 洗米、水位合わせをし、 ● 内釜を入れないと、予約できませ 内釜を本体に入れて、ふたを閉める ♪ おかゆは必ず炊飯コースを合わ コースを確認する 「白米」「無洗米」「おかゆ」の予約ができます。 せてください。 炊きたいものに合わせて、炊飯コースを設定する。 他の炊飯コースで炊くと、 (8ページ) | ふきこぼれ・やけどの原因 予約を押す 予約キーを押すたびに (予約1) 予約時刻に と (予約 2) の表示が変わる。 変わる 分で炊き上がり時刻にする ● 10 分単位で設定できます。 ●時・分キーは、押したままでいる と早送りになります。 時計は24時間表示 予約時刻を記憶するので、同じ予 朝7時 …… 7:00 夜7時 ……19:00 約時刻のときは、省略できます。 【朝 7:30 に炊き上がる例】 **予約完了** ♪ピッ ♪ピー、ピピッ 炊飯キーを押さないと「♪ピッ を押す ピッピッピットとお知らせ。 (予約が完了していません) 点灯〉→● 予約 🗖 ● 炊飯が始まると、炊飯ランプが点 ´消灯≻○炊飯 灯。(炊き上がるまで点灯のまま) 炊き上がるまで予約時刻を表示。

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



予約時刻になると炊き上がる

「おかゆ」の予約を設定し直すときは、 再度炊飯コースも選び直してください。

■「× は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	おかゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
0	0	0	×	×	×

- 14 時間以上の予約はしない (夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- ※ 1 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

〔予約1〕と〔予約2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

予約 を押すたびに表示が変わる

〔予約 1〕	\Leftrightarrow	〔予約 2〕
6:30		19:00

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

予約中に 現在時刻を見たいとき

予約中に (4) を押す



押している間のみ、現在時刻を表示。

→ 同時に

炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間にくり上げ)

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- ●予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

- 電源プラグを差し込み、 表示が点滅。
- 時)(分)で時刻を合わせる 押したままでいると早送りになります。

(4) を押すと完了 表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わ せできません。
- 時・分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ 10分ごとに … ♪ピー

00分 …… ♪ピロロ

10

保温について

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。

○予約

○炊飯

● 保温

保温経過時間を 1 時間単位で表示

(〔保温ランプ〕 点灯)

〔 🔓:時間を表す〕

ЦΠ

- 保温をやめるときは、切キーを押す。
- ●内釜を取り出すと、自動的に切になります。

■次のような保温をしない(におい・変色の原因)

- ・12時間以上の保温
- ・白米以外の保温(炊込みご飯、発芽玄米、おかゆなど)
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・冷えたご飯の保温

■ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)

保温中に表示が 保温をやめる 点滅したら

13/1

切キーを押して ご飯を取り出す。

(13時間以降点滅)

切状態から保温にしたいとき

保温を押すと、保温を開始

● 〔保温ランプ〕 点灯。

保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

再加熱

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める

保温 を押して、再加熱を開始 (9分間)

→ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

● 再加熱中は、〔保温ランプ〕が点滅し、完了ま での残時間を表示。

《再加熱を途中でやめるとき》

保温キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
- ・再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になる ときは、ご飯粒が内釜側面に残らない ようにしてください。また、ときどき ご飯を混ぜてください。
- 「保温が長くなりそうなとき | 「少量の で飯|「炊込みで飯| などは、ラップに 包んで冷凍保存をおすすめします。

保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に()を押す



押している間のみ、現在時刻を表示。

お料理メニュー

●お米の計量は付属の計量カップで。 (1カップ=約 180ml/約1合)

● 大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

五目ご飯

材料 (2~3人分)

米……2カップ にんじん……40g ゆでたけのご……40g 干ししいたけ……… 2枚 鶏むね肉······40g 油揚げ……10g(約 1/4 枚) 洒 ………… 小さじ2 塩 ……… 小さじ 2/3 A しょうゆ … 小さじ2 即席だしの素 ······ 小さじ ¹/3 しいたけのもどし汁

米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。

- 2 干ししいたけはもどしてせん切 りに、油揚げは熱湯をかけてせ ん切りにする。にんじんはせん 切りに、ゆでたけのこは薄切り に、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に ※たったフ 米を入れる。**A**を加え、「白米」 の水位目盛2までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。

炊込みご飯 2 カップまで

米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



3 カップまで

- **メニュー**キーで**〈炊込み〉**を選 び、炊飯キーを押す。
- 6 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

すしめし

材料 (2~3人分)

米……2カップ 合わせ酢(混ぜておく)

酢 ……… 大さじ4 砂糖 … 大さじ 1 1/2 塩 ………… 小さじ 1

米は水が澄むまで手早 く洗い、「白米すし」 の水位目盛2まで水 を入れ、ふたを閉める。 **2** メニューキーで (白米) を選び、 炊飯キーを押す。

酢水を含ませたふきんですしお けをふき、炊き上がったご飯を すしおけに移す。

合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。

> ※内釜で合わせ酢を混ぜないで ください。

Cooking Memo

すしめし

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混 ぜると、合わせ酢がご飯によく しみ込みます。
- ●すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- ●水の代わりに冷ました昆布だし を使うと、うまみが増します。

具や調味料を入れるとき「炊込みで飯のポイント」

- 最大炊飯量を守る。(8ページ)
- 洗米後、お米を水に約30分程度浸す。
- 浸水後、お米をザルに上げて水気を切る。(ザル上げ後、放置しない)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。

(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

- 具は …小さめに切る
 - …米 1 カップ当たり 70g まで
 - …**お米に混ぜない**(リング状にのせる)
- 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加 えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

- 早炊きはしない 蒸気出口に具が詰まい り、やけどの原因
- 保温・予約炊飯はしない。 /変色・内釜腐食・腐敗の 原因
- ●市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のもの (トマトジュースなど) で 炊いた場合、うまく炊け ないことがあります。

15~17ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になり ます。また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

基本的な操作のしかた

「各メニューの詳しい作りかた …… 15~ 17ページ



で調理コースを選ぶ



- 定の温度を保つ調理コースです 〈パン発酵〉……約35℃ 〈焼き〉…… 約115℃ 〈温泉卵〉……約70℃

〈豆腐〉……約75℃

で調理時間を設定する



パン発酵 焼き 温泉卵 豆腐

焼き


温泉卵

豆腐

- 60 分まで 1 分単位で設定できま す。
- 分キーを押したままでいると早送 りになり、10分単位で進みます。

【調理時間 60 分の例】

を押して、調理を開始



- ●〔炊飯ランプ〕と表示時間が点灯。
- 実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間より長くなります。

ブザーが鳴ったら、でき上がり(自動で切

- ●内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどで内釜を取り出して ください。
- 食品を入れたままにしないでください。

●においがつきやすくなりますの で、お手入れしてください。 においが気になるときは… 煮沸クリーニング(19ページ)

お願い

調理用具はプラスチックや木製のものを お使いください。(内釜の傷防止)

お知らせ


- 予約はできません。
- 15~17ページの設定時間は目安です。材 料や室温などによりでき上がりは変わります。

シンプル丸パン

最大量 強力粉 100g まで

材料

Α	「強力粉
	_ 塩 小さじ 1/3 _ 牛乳
	バター(食塩不使用) 10g



Aをふるってボウルに入れる。

- 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 1 に 2 を加えて菜箸でさ っくり混ぜ合わせてひと かたまりにし、台の上に 出してつやのある生地に なるまで手で十分にこね る。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) を薄く塗った内釜に入れ、 ふたを閉める。※丸めた 生地をつぶして少し平た くすると発酵しやすくなります。



《一次発酵》 メニューキーで〈パン発 酵〉を選び、分キーで50 分~60分に設定して、炊 飯キーを押す。



《発酵状態の確認》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央に指をさして、穴が戻ら なければ一次発酵完了。

穴が戻る場合は発酵不足なので、発酵時間を追加 する。

《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

《二次発酵》

メニューキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで 30分~40分に設定して、炊飯キーを押す。

- 10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強 力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。
- 《焼成》

メニューキーで 〈焼き〉を選び、分キーで35分 ~ 40 分に設定して、炊飯キーを押す。

- 12 ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを 取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り 出しやすくなります。
 - ※上面にも焼き色を付けたいときは、パンを裏返 し、さらに 10 分焼いてください。
 - ※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面 がつぶれにくくなります。

Cooking Memo

- こね不足や発酵時間が短かかったり、材料が古いとふくらみが悪くなります。
- ●《発酵状態の確認》で、生地がしぼんだ場合は発酵過剰です。次回は発酵時間を短めにしてください。
- 焼き上がった後、パンを取り出さないと上面のべたつきの原因になります。
- ●上面からの加熱がないため、白くてしっとりしたパンになります。

調理の

ドーム スポンジケーキ

表大量 薄力粉 60g まで

材料



- **1** 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。
- 2 乾いたボウルに卵を割り 入れ、グラニュー糖を加 え、泡立て器で軽く混ぜ て湯せんにかけ、卵液の 温度が人肌くらい(約 40℃)になったら、はずし



温度が大航くらい(約 40°C)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

3 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらい白っぽ くもったりした状態にな るまで泡立てて、バニラ エッセンスを1~2滴加 える。



4 3に1の薄力粉とベーキングパウダーを2~3回に分けて振り入れる。気泡をつぶさないように、木べらで切るように粉っぽさがなくなるまで混ぜる。



5 溶かしバターと牛乳を4 へ散らすように全体に振り入れ、気泡をつぶさないように手早く混ぜる。



- 7 メニューキーで (焼き) を選び、分キーで 40 分に設定して、炊飯キーを押す。
- ブザーが鳴ったら、焼き上がり状態を確認する。 竹串を刺して生地が付いてこなければ焼き上がり。 生地が付いてきたときは、焼き時間を追加する。
- **9** 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてからアイシングを上からたらして表面を乾かす。

Cooking Memo

- 泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかりふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

温泉卵

材料

1 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を入れ、ふたを閉める。

 水……… 卵がかぶる程度
 タニューキーで (温泉卵) を選び、分キーで 25 分~30 分に 設定して、炊飯キーを押す。

3 ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り出し、ていねいに殻を割って器に入れ、うまだしをかけてわさびを添える。



最大量

卵 5 個まで

うまだしの作りかた

卵------2個

、鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ 2、しょう ゆ小さじ 1、塩少々を合わせ、沸とうしたら削りがつお少々を加えてひと煮立ちさせる。 √ 火を止め、5 分ほどおいてこす。

Cooking Memo

- ●設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。(卵の大きさや温度、水の量などにより、でき上がりは変わります)
- ●お湯に入れたままにするとかたくなります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことを おすすめします。

やわらか寄せ豆腐

材料

無調整豆乳(大豆固形分 8%以上) 250ml

にがり…… 分量はにがりの説明書 に従ってください ● **最大量** 豆乳 500ml まで

内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないように全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

- **2** メニューキーで〈豆腐〉を選び、分キーで 50分~ 60分に 設定して、炊飯キーを押す。
- 3 ブザーが鳴ったら、固まり具合を確認し、固まったら豆腐を別の容器に移す。 固まっていないときは、調理時間を追加する。

Cooking Memo

- ●調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりません。)
- ●豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。

お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。特に放熱板・蒸気口は 炊飯のたびにお手入れをしてください。

∧ 注意

お手入れは、電源プラ グを抜き、本体が冷め てから行う やけどの原因

次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの


本体・温度センサー

かたくしぼったふきんで異物や汚れをふき取る

- 温度センサーに異物が付いているとうまくご 飯が炊けません。
- 調味料を入れて炊飯した後、放熱板をふかな いと**サビの原因**になります。
- 本体は丸洗いしないでください。
- 操作部やふたに水をかけたり、庫内に水を入 れないでください。
- ふたパッキンははずれないので、無理に引っ 張らないでください。

温度センサーにご飯粒などがこびりつい たとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽 くみがき、かたくしぼったふきんでふき取る。




内釜・蒸気口・しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

スポンジと台所用中性洗剤で洗う

● 蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。また、ふきこぼれたり、ふたを開けたとき に水がたれる原因にもなります。炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふき取ってください。

クランプ部・通気口

綿棒などで異物やほこりを取る



クランプ部


クランプ部にご飯粒などの異物が付いていると、 ふたが開かなくなったり、閉まりにくくなったり、 蒸気もれの原因になります。

定期的にお手入れ 煮沸クリーニング (1週間に1回程度)

においが気になる場合にもお使いください。

- 2 メニューキーで〈白米〉を選び、炊飯キーを押す
- 3 ブザーが鳴ったら切キーを押す
- 4 本体が冷めたら残った湯を捨て、各部のお手入れを して乾燥させる

- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れないでください。
- 連続して煮沸クリーニング しないでください。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。



はずす 蒸気口を 上方へ引っ張る $\langle \rangle$



合わせて 押し込む ※本体のマークは

取り付け部の

後方にあります。

蒸気口と本体のマークがずれていると、いふたを開けたときに蒸気口がはずれます。

閉める

付ける



凹部と凸部を 合わせて パチント 音がするまで 押し込む

内釜の取り扱い

内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

蒸気口

キャップ

「 傷・塩分・酸・洗剤にご注意!

- ●食器を入れて洗いおけとして使わない。
- ●たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。



開ける

切欠部に指を・

かけて、蒸気口

引っ張る

キャップを上方へ







- 研磨面で 洗わない
- ●クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- ●炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- ●酢を使わない。
- ●しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- ●金属製のおたま・泡立て器類を使わない。

で使用によりフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

うまくできない/こんなときは

修理サービスを依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。(23ページ)

●ご飯のかたさはお米の種類・お好みに合わせ、水位目感に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減してください。

お調べいただくこと		合っていますかお米・水の量・コースは	よくお米を洗いましたか	お米を長時間浸していませんか	H9以上の水を使っていませんか	内釜が変形していませんか	せんかというでは、というでは、というでは、というでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	で飯粒などが付いていませんか内釜のふち・ふたパッキンに	確実に閉めましたか蒸気口を取り付け、ふたを	長時間の停電がありませんでしたか途中で切キーを押したり、	ご飯をよくほぐしましたか	たままなどで保温していませんかで飯のつぎたし・しゃもじを入れて時間以上、少量のご飯・冷やご飯・	口が汚れていませんか放熱板・ふたパッキン・蒸気	どを炊飯・保温していませんか無洗米・胚芽米・炊込みご飯な
	びちる・ふきこぼれる	•	•			•	•		•				•	
1317	とから蒸気がもれる						•	•	•				•	
ご	かたすぎる・芯がある	•	•			•	•	•	•	•				
ご飯が	やわらかすぎる	•				•	•				•			
	こげる		•	•		•	•							•
	かたくなった					•	•	•	•	•	•	•		
保	黄ばんでいる		•				•	•	•			•		
保温のご飯が	べちゃつく									•	•			
ご語			•			•	•	•	•	•		•		
が	においがつよい			がし			は必ず煮洌 ページ)	#クリー 	-ニング [:] 	をして、	お	手入れして	からこ	逆使 ———
	ぬるい	召し.	上が	る前	آ(ت	再加	「熱」をし	こてくた	ごさい。	(127	<u>\^</u>	ジ)		
	予約できない	操作	の最	後に	炊飯	+-	を押して	くださし	, \ ₀					
予	すぐに炊飯を始める	予約	持刻	まて	の 関	間力	が短かすき	ぎません	ילטי。 (11~-	ージ))		
予約炊飯	炊き上がりが遅れる	炊飯	量·水	、 量 た	多し	125	きや水温か	低いと	きは、1	0 分ほ	ど遅	れる場合が	があり	ます。
飯	ご飯がにおう	148	寺間:	をこ	える	予約]をしてい	ません	か。(重	夏場は8	3 時	間)		
	ご飯がこげる	予約中	-(C.t.	- 3米の	デン	プン	質が沈殿す	るため、	こげや	すくなり	ます	。故障では	ありま	せん。
炊讠	込みご飯がうまく炊けない	「具だ	調明	栽料	を入れ	na	とき」を	ご覧く	ださい。	。(13	~-	-ジ)		

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと					
調理	調理時間が長い 表示時間が減らない	●設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。					
-	予約できない	● 調理コースは予約できません。					
	うまくできない	 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、設定時間を変えてみてください。 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(20ページ)、温度センサー・内釜の外面に異物が付いている、内釜が変形している、でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった 					

こんなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと
プラスチックなどのにおいがする	使い始めはにおうことがありますが、ご使用にともないなくなります。気 になるときは換気をしたり、煮沸クリーニングをしてください。(19ページ)
放熱板や内釜に水滴が付いている	乾燥防止のため、放熱板や内釜に水滴が付くことがありますが、異常では ありません。
ふたを開けるとつゆが落ちる	ふたを開けるタイミングや室温などにより、つゆが落ちて枠にたまることがありますので、ふき取ってください。 温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか。
ふたが閉まりにくい	クランプ部や枠などに付着している異物を取り除いてください。(6ページ)
キー操作ができない	電源プラグはコンセントに差し込んでありますか。内釜は入っていますか。
コードが巻き込まれない	コードのねじれを直し、後方へ少し引いてから戻すと巻き込まれます。
使用中に音がする	ジー(通電音)、シュー(蒸気音)は故障ではありません。
内釜外面の塗装が傷付いた、 汚れた	ご使用にともない、内釜の外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることが ありますが、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。
電源プラグを抜き差しした ときに光が出る	本体内部の電気部品に電気が流れるためです。
ランプが消えた	内釜を取り出したり、誤って切キーを押したり、長時間の停電があると切 になります。
保温経過時間が点滅する	長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。
表示が消えた 0:00 で点滅する	本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。 (下記《リチウム電池が消耗したら》)
C ○○ , F ○○の表示	22ページ「エラー表示」をご覧ください。

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜が破損したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)
 - で相談は お買い上げの販売店または東芝生活家電で相談センターへ (23ページ)

■停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

■リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすために使われます。(電源プラグを差し込んでいると電源で時計が動くため、リチウム電池が長持ちします)

《リチウム電池が消耗したら》電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻の記憶がなくなります。

電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、**通常通りに使えます**。 (予約炊飯のときは、時計を合わせ直してからお使いください)

■ 電池交換をする場合は、お客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから内釜を取り出した後、下記に 従って処置を行ってください。

エラー表示	▶ お調べいただくこと / 処置のしかた	▶ 再開するとき
	●本体底部の通気口のほこりを取り除いてください。●紙や布などのやわらかいものの上など、通気口を ふさぐような場所で使わないでください。	処置後、電源プ ラグを差し込み
	温度センサーや内釜の底に付いているご飯粒などの異物や汚れを取り除いてください。水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)	切 を押す (エラー表示解除) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
[IX	● 電源が 200V 用コンセントではありませんか? 電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでく ださい。	度まで冷ましてから 再開してください。
F [] (~ F ([])	● 基板や温度センサーなどの故障の表示です。 →お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	

仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力(炊飯)		500W		
消費電力(保温)		平均 17.8W		
外形寸法	幅	22.8cm		
	奥行	25.0cm		
	高さ	22.1cm		
本体質量		2.6kg		
コードの長さ		1.0m		

方式	ΙΗ	
最大炊飯容量	0.54L	
区分名	А	
蒸発水量	35.7g	
年間消費電力量	55.7kWh/年	
1回当たりの 炊飯時消費電力量	126Wh	
1 時間当たりの 保温時消費電力量	17.8Wh	
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.92Wh	
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.74Wh	

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器 | の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コースの時の電力量です。(米 300g、水 411g)
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

00 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど **022-774-5402**(通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 20 ~ 22 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



ださい。

- こんな症状は ありませんか。
- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく
- - 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - 本体からコゲくさいにおいがする。
 - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - ●内釜・ふたが変形、破損している。
 - その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

22

東芝IH保温釜保証書

持込修理

形	名 RC-5RX				
★ お	ab				
客様	で 〒□□□- -□□□□				
	電市外市内市内番号呼話				
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工3年 ★お買い上げ日 中釜内面フッ素樹脂加工3年 月 日から				
★ご販売店	住所·店名電話				

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがってこの保証書によって保証 書を発行している者 (保証責任者)、および それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障し た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい ただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取 りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 発行しませんので紛失しないように大切に保管してく ださい。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使 用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加丁のふくれ、はがれなど。
 - ・金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロ ンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレ ンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊 込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部